

# الوقاية من الحرائق

## حماية منزلك من الحرائق

### استخدم الشموع بحرص

احتفظ بالشموع وأضواء الشاي في حاملات مناسبة وبعيدياً عن الستائر والملابس.

**لا تتركها دون رقابة.**

### السجائر:

- أطفئ السجائر بشكل صحيح وتخلص منها بعناية.
- إذا كنت تدخن في منزلك، فلا تضع منفحة السجائر على أريكة أو كرسي. استخدم منفحة سجائر مناسبة تكون عميقه، وثقيلة، وغير قابلة للاشتعال.
- عليك أن تحلى بحرص زائد في حالة التدخين عندما تكون متعباً، أو تتناول الأدوية الموصوفة، أو في حالة ما إذا كنت تشرب. لا تدخن على السرير مطلقاً.
- أبقى الثقب والولاعات بعيدة عن متناول الأطفال. ضع في اعتبارك شراء الولاعات وعلب الكيريت المقاومة ضد عبث الأطفال.

### شحن البطاريات

- توخ الحرص التام عند شحن الدراجات الإلكترونية، والدراجات البخارية الإلكترونية، والدراجات البخارية الصغيرة، والهواتف المحمولة التي تستخدم بطاريات الليثيوم أيون، حيث ترتبط هذه البطاريات بالتسبب في الحرائق الخطيرة.
- تجنب شحنها بالليل، واستخدم غرفة بعيدة عن مسار الهروب وبها جهاز إنذار الدخان يعمل. للحصول على المزيد من النصائح، ابحث عن "بطاريات ليثيوم Curo" أو اطلب منا المساعدة.

في حالة اندلاع حريق، حافظ على هدوئك وتصرّف على نحو سريع.أغلق الباب وتأكد من مغادرة الجميع من المنزل بأمان. اتصل برقم 999 وأبلغهم بعنوانك بدقة.

### مستشارات الدخان

تأكد من وجود مستشارات الدخان تعمل في منزلك واختبارها أسبوعياً.

إذا كنت تعتقد أن أيّاً من مستشارات الدخان الخاصة بك لا تعمل أو تصدر صفيرًا، فأخبرنا على الفور. لا تغّلّب مستشار الدخان أو تزله بأي حال من الأحوال.



### هل كنت تعرف؟

وجود مستشار الدخان يزيد من احتمالية نجاتك من الحرائق في الليل بأربعة أضعاف.

### كن على دراية بالكهرباء

- لا تستمر في استبدال الصمامات المنصهرة: قم بفحص الجهاز.
- تأكد عند شراء جميع الأجهزة الكهربائية أن لها علامة أمان بريطانية أو أوروبية.
- أبلغنا على الفور عند وجود علامات الاحتراق، أو تغير اللون، أو التشغيل المعيّب للمقابس.
- لا تقلّ على المقابس بالأجهزة - حاول الاحتفاظ بمقابس واحد لكل مقبس.
- إذا كنت بحاجة إلى إجراء تعديلات على الأسلاك الكهربائية، فيجب عليك الحصول على إذننا أولاً. يجب تنفيذ أي أعمال بواسطة كهربائي مؤهل.
- افصل البطانية الكهربائية قبل الخلود إلى النوم، ما لم يكن بها تحكم في درجة الحرارة للحصول على استخدام آمن طوال الليل.
- قم بثبيت المسخنات المحمولة على الجدران لمنعها من السقوط.



### هل كنت تعرف؟

تتسبب الأجهزة الكهربائية المعيّنة والأسلاك والمقابس ذات الحمل الزائد في حدوث حوالي 7000 حريق داخل المنازل كل عام في المملكة المتحدة.



إذا كنت ترغب في الحصول على المعلومات الواردة بصيغة بدillaة، فيرجى الاتصال بنا.

## وضع خطة هروب

هل سيتمكن الجميع من الخروج بأمان إذا نشب حريق في منزلك؟ انظر إلى خياراتك وضع خطة بحيث يعلم كل شخص في المنزل كيفية الهروب في حالة نشوب حريق.

• أفضل طريقة دائمًا هي الطريقة العادلة لدخول منزلك والخروج منه. في حالة انسداد مخرجك العادي بحريق، كيف ستخرج من العقار؟ فكر في طريق ثانٍ للخروج يكون عمليًّا لكل شخص في منزلك.

• حافظ على مخارج منزلك حالية حتى يتمكن الناس من الهروب في حالة نشوب حريق.

• تأكد من سهولة العثور على مفاتيح النوافذ والأبواب. • إذا كنت تعيش في مبنى سكني، فتعزّز على إجراءات الإخلاء. سيتم شرح ذلك في "إشعار بالإخلاء عند نشوب حريق" المعروض داخل المدخل الرئيسي للمبنى الذي تسكن فيه. لا تستخدم المصعد أبدًا إذا كان المبنى الذي تسكن فيه مضطربًا بالنيران.

**كن يقظًا** – تأكد من أن طريق الهروب ليس مسدودًا بأشياء على الدرج أو في الممرات



إذا كنت بحاجة إلى مساعدة على التخطيط لطريق الهروب الخاص بك أو كنت تعتقد أنك قد تواجه مشكلات في إخلاء عقارك، فيرجى الاتصال بنا على الرقم **01225 366000**.

## مارس طقوس ما قبل النوم

تعود على إغلاق الأبواب في الليل. إذا كنت تريد إبقاء باب غرفة نوم الطفل مفتوحًا، فأغلق أبواب الصالة والمطبخ. حتى إذا وقع حريق في الليل، فسيوقف ذلك انتشاره بسرعة في جميع أرجاء المنزل.

لا تترك التلفزيون أو الأجهزة الكهربائية الأخرى على وضع الاستعداد، وفي عيد الكريسماس أطفئ أصوات شجرة الكريسماس في الليل.

## فكّر في مفروشاتك

تحقق من أن أثاثك يفي بالمعايير البريطانية ومميز بعلامة الطائرة الورقية الموجودة على ملصق الأثاث. يعني ذلك أنه يحتوي على حشوة مقاومة للحرائق ولن ينبعث منها دخان سام في حالة نشوب حريق.

تأكد من أن الأثاث بعيد عن مصادر الحرارة، مثل الحرائق، والسخانات، والشمع.

## سلامة المطبخ

- توحّ الحذر عند الطهي بالزيت الساخن. فكر في شراء مقلة عميقه الدهون يتم التحكم فيها بواسطة منظم الحرارة.
- العديد من حرائق المطبخ تبدأ أثناء الطهي دون رقابة. إذا كنت تطبخ باستخدام الموقد أو الشواية، فلا تترك المطبخ أبداً ولا تترك الأطفال بمفردهم في المطبخ عندما يكون الموقد أو الفرن قيد التشغيل. يمكن للدهون الساخنة، والزيوت، والأطعمة أن ترتفع درجة حرارتها بسهولة وتتشتعل فيها النيران.
- إذا كنت تستخدم الفرن، فاستخدم مؤقتًا.
- يقلل تنظيف أجهزة الطهي ومروحة الشفاط من خطر نشوب حريق.
- إذا صادفت حريقًا في المطبخ، فلا تحاول معالجته. أطفئ النار إذا استطعت القيام بذلك بأمان، وأغلق باب المطبخ، واترك العقار، واتصل بالرقم 999.
- لا تستخدم أبداً موقد التخييم أو شواية باربكيو في الداخل.

## إذا كانت لديك شرفة، يُرجى:

- عدم ترك أي نيران مكشوفة، أو شوايات باربكيو، أو نيران أخرى على الشرفة.
- حاول التقليل من وجود أي شيء يمكن أن تشتعل فيه النار. هناك عدد قليل من النباتات منزلية، ولكن الكثير من العناصر قد تسمح بانتشار الحريق.
- لا تخزن المواد الخطرة مثل زجاجات الغاز أو السوائل القابلة للاشتعال على شرفتك، بما في ذلك الدراجات النارية.
- لا تمد الكابلات الكهربائية لشرفتك في حالة تغير الطقس أو تلف الكابل.
- إذا كنت تدخن في شرفتك، فاحرص على إطفاء سigarتك بالكامل في حاوية آمنة وإفراغها بانتظام.

يرجى الاحتفاظ بهذه المعلومات المهمة في مكان يسهل الوصول إليه

## تواصل معنا.

احجز، ودفع، وتفقد – أنجز المهام أسرع في MyCuro [www.curo-group.co.uk/mycuro](http://www.curo-group.co.uk/mycuro)  
Facebook، وTwitter، وLive chat وغيرها [www.curo-group.co.uk/contact](http://www.curo-group.co.uk/contact)